

Modelo RM-1000



UNIVERSAL REMOTE CONTROL FOR TV OR SCREEN
Control remoto universal para TV o pantalla

Antes de utilizar este producto, favor de leer el siguiente instructivo

All other company brands, logos and product names mentioned are trademarks of their respective owners.

Las marcas registradas y mencionadas son propiedad exclusiva de sus titulares.



Guarde este instructivo para futuras consultas

IDEAL
Para TV o pantallas

Nota:
El diseño del producto y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Las imágenes son únicamente ilustrativas.

PARTES DE SU CONTROL REMOTE CONTROL PARTS



Green TV Brand / Tipo de sonido / Programador de TV
Yellow TV Brand / Ancho de pantalla / Programador de TV
Blue TV Brand / Selección de juego/PC / Programador de TV
Red TV Brand / Tipo de imagen / Programador de TV
Mute / TV Brand / Silenciador / Programador de TV
Next Games / Símbolo / Programador de TV
To fast forward / Avanzar / Programador de TV
To pause / Pausa / Programador de TV
To play / Reproducir / Programador de TV
Brightness / Aumentar el brillo / Programador de TV
Picture back/TV / Programador de TV
Brighten / Aumentar el brillo / Programador de TV
Dimmer / Disminuir el brillo / Programador de TV
Right / TV Brand / Botón de navegación / Programador de TV
UP/Down / TV Brand / Navegación / Programador de TV
Left / TV Brand / Botón de navegación / Programador de TV
TV Brand / Menú pantalla / Programador de TV
Voice / TV Brand / Voz / Programador de TV
TV Brand / Volumen / Programador de TV
Voice / TV Brand / Volumen / Programador de TV
Source / Chinese TV / CODE / Selección de canales de TV / Programador de TV
Digital selection / TV Brand / Selección Digital / Programa directamente las marcas del 0 a 9 / Programador de TV
Flashback or channel return / TV Brand / Regresa al canal previo / Programador de TV

Gracias por comprar este control remoto Steren. Retire la tapa posterior del control remoto y coloque 2 pilas AAA, verifique la correcta polaridad de las pilas (+ -), coloque la tapa nuevamente.

Thank you for buying this remote control Steren. Remove the back cover of the remote control and insert 2 AAA batteries, check the battery polarity (+ -), replace the cap.

Control remoto universal para TV o Pantallas Permite controlar las marcas más comerciales de televisión o pantallas (LCD, LED, Plasma). El Control remoto posee 29 botones para programar diversas marcas de TV o pantallas de forma directa, sin necesidad de ajustes o instrucciones complicadas, basta con oprimir el botón POWER (encendido) junto con el botón de la marca de su TV o pantalla y en cuestión de segundos su control remoto estará programado y listo para usarse. También el control remoto puede ser programado para incrementar su velocidad de operación, obteniendo con esto una mayor rapidez en la ejecución de las funciones en su TV o pantalla.

Universal remote control for TV or screens (LCD, LED, Plasma) brands. The remote control has 29 buttons to program several brands of TV screens or directly, without adjustments or complicated instructions, simply press the POWER button (power) button with your brand of TV or screen and concerned seconds your remote is programmed and ready to use. Also the remote control can be

programmed to increase the operating speed, giving us greater speed of execution of the functions on your TV or display.

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN DE SU EQUIPO DE TV O PANTALLA.

PROGRAMMING INSTRUCTIONS OF YOUR TV OR SCREEN.

1. Programación por código
Apunte el control remoto en dirección de su TV o Pantalla.

1. Presione el botón "POWER" y luego presione el botón correspondiente con la marca de su TV o pantalla, (Ejemplo para una TV Panasonic "BOTÓN POWER" + "BOTÓN 3") el LED parpadeara 2 veces y luego se apagará, esta acción indica que la programación de su TV o pantalla ha sido exitosa.

2. Haga uso de su control presionando las diferentes teclas que posee para comprobar que funcionen correctamente. En caso de que no funcionen correctamente vuelva a reprogramar su TV o pantalla. (paso número 1).

1. Code setting function
Point the remote at your TV or Screen.

1. Press "POWER" key ,and press the corresponding brand key, LED lamp flash twice put out, it shows successful setting.

2. Pressing the keys to check whether the function keys working or not. Resetting if not.

2. Ajuste de la función de aceleración
Algunas marcas de TV o pantallas contienen varios grupos de códigos lo cual hace que la operación del control

remoto sean lenta. Para incrementar la velocidad de operación de su control remoto realice el siguiente proceso:

1. Mantenga presionado el botón "MUTE" aproximadamente 5 segundos, el LED indicador empezara a parpadear intermitentemente, mantenga presionado el botón.

2. El control remoto estará transmitiendo un grupo de código cada segundo.

3. Cuando su TV o pantalla muestre el signo de "VOLUMEN" suelte el botón "MUTE" el LED indicador parpadeara y se apagará, concluyendo la transmisión de datos.

4. Verifique las funciones de su control remoto, oprimiendo los diferentes botones para comprobar su adecuada función.

5. Si los botones no funcionan correctamente, repita nuevamente la operación.

2. Acceleration function setting
Some brands contain several group codes, in actual use, the remote control speed becomes slower. But the user can use the function.

Increase the operating speed of your remote control by performing the following process:

1. Press "MUTE" about 5 second, LED keeps light, enter fast search keep press.

2. The remote control transmits one group codes each 1 second.

3. When the device shows volume sign, loosen buttons, fished search.

4. Check other function keys of the remote control whether working or not.

5. If can't work, research it.

3. Lista de códigos para programación por marca de TV o pantalla.

Combinación de botones para programación por marca.

Combinación de botones	Marca
"BOTÓN POWER" + "BOTÓN MUTE";	HAIER
"BOTÓN POWER" + "BOTÓN ROJO";	VESTEL
"BOTÓN POWER" + "BOTÓN VERDE";	GRUNDIG
"BOTÓN POWER" + "BOTÓN AMARILLO";	SHIVAKI
"BOTÓN POWER" + "BOTÓN AZUL";	AKIRA
"BOTÓN POWER" + "BOTÓN SLEEP";	DAEWOO
"BOTÓN POWER" + "BOTÓN SURROUND";	KONKA
"BOTÓN POWER" + "BOTÓN RETURN";	PRIMA
"BOTÓN POWER" + "BOTÓN UP";	CHINESE TV
"BOTÓN POWER" + "BOTÓN LEFT";	JVC
"BOTÓN POWER" + "BOTÓN OK";	AWA
"BOTÓN POWER" + "BOTÓN RIGHT";	THOMSON
"BOTÓN POWER" + "BOTÓN DOWN";	SKYWORTH
"BOTÓN POWER" + "BOTÓN MENU";	HISENSE
"BOTÓN POWER" + "BOTÓN EXIT";	TCL

3. Brand setup

Brands combination key table

Combinación de botones	Marca
"BOTÓN POWER" + "BOTÓN TV(AV)";	OTHER BRANDS
"BOTÓN POWER" + "BOTÓN DISPLAY";	NOBEL
"BOTÓN POWER" + "BOTÓN 1";	SHARP
"BOTÓN POWER" + "BOTÓN 2";	SONY
"BOTÓN POWER" + "BOTÓN 3";	PANASONIC
"BOTÓN POWER" + "BOTÓN 4";	SANYO
"BOTÓN POWER" + "BOTÓN 5";	HITACHI
"BOTÓN POWER" + "BOTÓN 6";	TOSHIBA
"BOTÓN POWER" + "BOTÓN 7";	PHILIPS
"BOTÓN POWER" + "BOTÓN 8";	LG
"BOTÓN POWER" + "BOTÓN 9";	SAMSUNG
"BOTÓN POWER" + "BOTÓN 0";	FUNAI
"BOTÓN POWER" + "BOTÓN INTERCONVERT";	CHANGHONG

Combination key	Brand
"POWER" + "MUTE";	HAIER
"POWER" + "RED";	VESTEL
"POWER" + "GREEN";	GRUNDIG
"POWER" + "YELLOW";	SHIVAKI
"POWER" + "BLUE";	AKIRA
"POWER" + "SLEEP";	DAEWOO
"POWER" + "SURROUND";	KONKA
"POWER" + "RETURN";	PRIMA
"POWER" + "UP";	CHINESE TV
"POWER" + "LEFT";	JVC
"POWER" + "OK";	AWA
"POWER" + "RIGHT";	THOMSON
"POWER" + "DOWN";	SKYWORTH
"POWER" + "MENU";	HISENSE
"POWER" + "EXIT";	TCL

PÓLIZA DE GARANTÍA

- Este producto está garantizado por un año en todas sus partes contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

- Para hacer efectiva la garantía y adquirir partes y relaciones deberá presentar el producto junto con esta póliza en Steren Producto Empacado, S.A., de C.V. o donde fue adquirido.

- Steren Producto Empacado, S.A., de C.V., se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor, los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.

- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

- La garantía no es válida cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales o cuando el producto haya sido alterado o reparado por personal no autorizado.

Fecha y sello de compra:

Especificaciones:
Alimentación: 3 V=2(2 x "AAA")
NO INCLUIDAS
Dimensiones: 17,6 x 4,5 x 1,8 cm
Fabricado en plástico resistente color negro.
Brand / Marca: STEREN
Made in / País de origen: China
Content / Contenido: 1 Universal remote control for TV or Screen / 1 Control remoto universal para TV o pantallas.

Importado por:
ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.,
Bólogo Maximino Martínez No. 3408,
Col. San Salvador Xochimilco,
Ciudad de México. 02870,
RFC: EST850628-H51
O por:
STEREN PRODUCTO EMPACADO, S.A. DE C.V.,
Autopista México - Querétaro Km 26,5, Sin número,
Nueva Industrial S.A. Col. Lomas de Bosques,
Tlalnequahuac de Baz, Estado de México, CP. 54020,
RFC: SPE-941215-H43 Tel. 01800 9878373673
STEREN es una marca registrada.
Las marcas registradas y mencionadas son propiedad exclusiva de sus titulares.
Las imágenes son sólo de carácter ilustrativo.